



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Магистральный фильтр atoll I-11SC-p

НАЗНАЧЕНИЕ

Магистральный фильтр atoll I-11SC-p предназначен для очистки холодной воды из водопроводной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения от нерастворимых примесей (песок, ржавчина, окалина и т.д.). И рассчитан на использование сменных фильтрующих элементов (картриджей) типоразмера Slim Line 10".

Давление на входе в фильтр не должно превышать значения 7 бар. Рекомендуется установить перед фильтром редукционный клапан, регулирующий давление воды.

При возможности понижения температуры в помещении, где установлен фильтр, ниже 0°C, необходимо обеспечить защиту фильтра от воздействия низких температур.

Все необходимые работы по подключению фильтра к водопроводной сети должны выполняться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и подготовку. Если Вы производите подключение сами, то необходимо ознакомиться с действующими правилами и придерживаться их.

Своевременно производите замену картриджей с выработанным ресурсом, так как накопленные на его поверхности осадки могут стать источником микробиологического загрязнения воды.

При транспортировке, хранении и использовании системы предохраняйте ее от ударов, падений и замерзания в ней воды.

Модификация фильтра и внесение каких-либо конструктивных изменений запрещены. Это может привести к травматизму и/или порче имущества.

В случае невыполнения данных условий гарантийные обязательства утрачивают силу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Картридж в комплекте	atoll МП-20В
Рекомендуемый поток воды	до 20 л/мин.
Номинал фильтрации	20 мкм
Температура воды	от +4 до +40 °С
Максимальное рабочее давление воды	7 бар
Присоединительные размеры (внутренняя резьба)	1/2 дюйма
Габаритные размеры	127х144х355 мм
Вес	1,4 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Внешний вид фильтра может отличаться от изображения.



МОНТАЖ

1. Прикрепите саморезами крышку к кронштейну, учитывая направление потока воды, указанное на крышке: **IN** - вход, **OUT** - выход воды.
 2. Перекройте воду. Сбросьте давление воды в водопроводе.
 3. Подключите крышку к водопроводу с помощью соединительных муфт или гибких подводок. Расположение фильтра должно позволять откручивать и снимать его колбу при регулярной замене фильтрующего элемента.
 4. Проверьте наличие резинового уплотнения. Оно располагается в пазе колбы. При необходимости смажьте его силиконовой смазкой (приобретается отдельно).
 5. Проверьте наличие сменного фильтрующего элемента (картриджа) в колбе.
 6. Прикрутите колбу с установленным картриджем к крышке, не применяя чрезмерных усилий.
 7. Плавное откройте кран подачи воды. Слейте первые 10-15 литров воды через корпус фильтра перед использованием. Воздух из фильтра можно сбросить с помощью красной кнопки на крышке.
- В процессе промывки возможно временное помутнение воды из-за воздуха, который выходит из фильтра.
8. Проверьте систему на герметичность.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

В процессе эксплуатации фильтра сменный картридж будет загрязняться нерастворимыми в воде примесями, что будет приводить к снижению потока очищенной воды. При недостаточном потоке воды необходимо заменить картридж.

Срок службы картриджа зависит от качества входной воды.

1. Перекройте воду. Сбросьте давление воды в водопроводе.
 2. Подставьте под колбу фильтра емкость для приема остаточной воды.
 3. С помощью ключа отверните колбу от крышки.
 4. Удалите старый картридж. Промойте колбу. Извлеките и протрите резиновое уплотнение.
 5. Смажьте силиконовой смазкой и установите резиновое уплотнение в паз колбы.
 6. Установите новый картридж в колбу.
- Картриджи разных производителей могут отличаться по длине. Если длина нового картриджа меньше, чем у установленного, поместите резиновое кольцо 3-4 мм из комплекта поставки на дно колбы до установки в нее нового картриджа.
7. Прикрутите колбу с установленным картриджем к крышке.
 8. Плавное откройте кран подачи воды. Слейте первые 10-15 литров воды через корпус фильтра перед использованием. Воздух из фильтра можно сбросить с помощью красной кнопки на крышке.
 9. Проверьте систему на герметичность.

СРОК СЛУЖБЫ и ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Срок службы 5 лет со дня продажи.

Срок хранения 3 года (в заводской упаковке при отсутствии пыли, агрессивных паров и газов, температуре воздуха от 3 до 30 °С и влажности воздуха до 50%).

Изготовитель освобождается от ответственности, если:

- Фильтр имеет механические повреждения.
- При перевозке, хранении, монтаже и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию фильтра усовершенствования без отражения их в инструкции.

Изготовлено в КНР по заказу ООО «НПО «Русфильтр»

Импортер/уполномоченная организация: ООО «НПО «Русфильтр»

г. Москва, 2-я Хуторская улица, 38А, строение 14

+7 (499) 745-07-07, www.rusfilter.ru

Дизайн и спецификация могут быть изменены.

Это руководство защищено авторскими правами.

© ООО «НПО «Русфильтр», 2025г.

