



Фильтр-кувшин atoll Lunaris

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр-кувшин atoll Lunaris предназначен для доочистки холодной питьевой водопроводной воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.

- удаляет из воды взвешенные частицы;
- поглощает хлор и его соединения, удаляет запахи, улучшает вкус воды;
- умягчает воду, предотвращает появление накипи, удаляет тяжелые металлы.


КОМПЛЕКТ*

Крышка с индикатором ресурса сменного фильтрующего элемента (картриджа)

Сменный фильтрующий элемент (картридж)

Емкость для входной воды


Емкость для очищенной воды




*Дизайн фильтра-кувшина может отличаться от изображения.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Снимите крышку.
2. Извлеките емкость для входной воды.
3. Промойте емкости для входной и очищенной воды в теплой воде с моющим средством для посуды или мылом. Не применяете абразивы, кислоты, щелочи и растворители. После этого тщательно промойте водой емкости.




4. Извлеките картридж из упаковки.
5. Налейте в емкость для очищенной воды чистую воду и опустите в нее картридж на 10 минут, чтобы из него вышел воздух.
6. Извлеките картридж из воды и промойте его холодной водой из под крана.



7. Вылейте воду из емкости для очищенной воды.
8. Установите емкость для входной воды.
9. Плотнo вставьте картридж в емкость для входной воды.



10. Налейте холодную воду в емкость. Профильтруйте и слейте воду в раковину. Повторите еще раз.
Вода после третьего наполнения пригодна для питья и приготовления пищи.



11. Установите крышку.

12. Активируйте индикатор ресурса фильтрующего элемента (картриджа).


ИНДИКАТОР РЕСУРСА

Нажмите кнопку START на 5 секунд. На экране индикатора отобразится сообщение: 35 дней и графическое обозначение ресурса картриджа: 100, 75, 50, 25%.

Если таймер проработал в течение 35 дней, он покажет 00. Точка и рамка начнут мигать. Необходимо заменить картридж. Работу таймера можно приостановить. Для этого нужно нажать кнопку START на 3 сек. Точка и рамка мигнут 3 раза. Отпустите кнопку и экран отключится.

Для возобновления работы таймера нажмите кнопку START на 3 сек. Точка и рамка мигнут 3 раза. Отпустите кнопку и экран включится

Для сброса ресурса картриджа после его замены нажмите кнопку START на 8 сек. На экране отобразится цифра 88. Цифра 88 и полоски по центру мигнут 3 раза. Отпустите кнопку. На экране отобразится цифра 35.



ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Производительность фильтра зависит от степени загрязнения сменного фильтрующего элемента (картриджа).

При недостаточном потоке воды и при появлении у воды запаха хлора необходимо заменить картридж.

Срок замены картриджа зависит от качества входной воды.

1. Снимите крышку.
2. Извлеките емкость для входной воды.
3. Извлеките отслуживший картридж.
4. Повторите пункты 3-11 из раздела Подготовка к эксплуатации.
5. Произведите сброс ресурса картриджа.

Гарантийный срок на фильтр-кувшин (кроме картриджа)	1 год
Срок службы фильтра-кувшина (кроме картриджа)	5 лет
Ресурс картриджа	до 160 л или до 35 дней
Срок хранения фильтра-кувшина	2 года
(в заводской упаковке при отсутствии пыли, агрессивных паров и газов, температуре воздуха от 1 до 30 °С и влажности воздуха до 50%)	

Изготовлено в КНР по заказу ООО «НПО «Русфильтр»

Импортёр / уполномоченная организация: ООО «НПО «Русфильтр»

г. Москва, 2-я Хуторская улица, 38А, строение 14

+7 (499) 745-07-07, www.rusfilter.ru

Дизайн и спецификация могут быть изменены.

Это руководство защищено авторскими правами.

© ООО «НПО «Русфильтр», 2026г.

