

VII. ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обратите внимание на плотность быстроразъемных соединений при замене сменных элементов. Если после нескольких соединений (например, для замены картриджей), край трубы имеет многочисленные «задиры», его следует обрезать.

Перед заменой сменных элементов закройте кран на входе блока фильтрации, отключите электропитание (для моделей с индексом «р»), снимите крышки блока фильтрации, перекройте кран на баке (внутри блока фильтрации) и сбросьте давление, открыв кран чистой воды.

Сменные элементы снабжены быстроразъемными коннекторами. При их замене обратите внимание на стрелку на корпусе элемента, указывающую направление потока воды.

Замена мембранны проводится в той же последовательности, что и ее первоначальная установка.

Сменные элементы, а также сам фильтр (по истечении срока службы), подлежат утилизации вместе с твердыми бытовыми отходами.

Рекомендуемая периодичность замены сменных элементов *

Префильтры	каждые 6 месяцев
Мембрана	каждые 24-30 месяцев
Угольный постфильтр или минерализатор	каждые 6 месяцев

* Реальные сроки замены сменных элементов могут значительно отличаться от рекомендуемых из-за плохого качества воды, подаваемой в фильтр.

После замены сменных элементов убедитесь, что восстановлена подача воды, открыт кран на баке, вода поступает в дренаж.